

## Acide liquide pour le nettoyage et le détartrage du matériel de traite

### Description du produit

Nitra Cid Agri s'utilise pour un nettoyage quotidien ou périodique, de préférence après la traite du matin.

### Propriétés

- Nitra Cid Agri élimine efficacement les dépôts de calcium et de lait.
- Nitra Cid Agri ne mousse pas, pour une excellente facilité de rinçage.
- Nitra Cid Agri est sans silicate.

### Instructions

Nitra Cid Agri s'utilise pour un nettoyage périodique, alternativement avec un produit alcalin.

- Pré rincer à l'eau tiède.
- Faire circuler une solution Nitra Cid Agri de 0,5% à 40 à 80°C pendant 5 à 20 minutes.
- Rincer à l'eau potable froide.

### Spécifications

Forme physique	Liquide
Apparence	Clair
Couleur	Incolore
pH	ca. 1.5 (1%)
Point de congélation	- 10 °C
Densité	ca. 1.162 kg/l
Solubilité dans l'eau	100%

### Stockage et élimination

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger du gel. Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion. Fermer le récipient quand le produit n'est pas utilisé. Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

### Consignes de sécurité pour l'utilisateur

Ne jamais mélanger avec des produits chlorés!

Laisser hors de la portée des enfants.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un médecin. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, rincer la bouche. Ne fait pas vomir à cause effets corrosifs. Aller à l'hôpital.

Veillez vérifier la FDS.

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.

